


klíče pro ER upínače


D



ER16K	32
ER20K	35
ER25K	42
ER32K	50
ER40K	63

klíče pro ER upínače (pro matice se šestihranou hlavou)


SW



ER11K SW17	17
ER16K SW25	25
ER16K SW27	27
ER20K SW30	30

klíče pro ER upínače MINI


D



ER11MK	16
ER16MK	22

klíče pro silové upínače


D



RS20K	50
RS32K (pro velikost 25 a 32)	60

klíče pro vrtací hlavičky

SW




VT4	4
VT5	5
VT6	6

klíč pro nástrčné upínače

D

M



NK16	16	M8
NK22	22	M10
NK27	27	M12
NK32	32	M16
NK40	40	M20
NK50	50	M24
NK60	60	M30